DataCube ューザマニュアル

株式会社フィールドロジック

目次

1.	機器外観	1
2.	起動·終了方法	2
2.1.	起動	2
2.2.	終了	2
3.	USB メモリ	3
3.1.	USB メモリ自動保存	3
3.2.	USB メモリの挿し方	3
3.3.	USB メモリの抜き方	3
4.	WEB 画面	4
4.1.	接続方法	4
4.2.	TOP 画面	5
4.3.	モニター画面	6
4.4.	グラフ画面	7
4.5.	レポート画面	8
4.6.	設定画面	9
4.6.1	設定画面【IP アドレスの設定】	10
4.6.2	設定画面【サイト名設定】	11
5.	CSV ダウンロード	12
6.	VGA 出力	13

1. 機器外観



2. 起動・終了方法

2.1. 起動

AC アダプター電源を接続すると、機器が起動します。 起動後、赤色 LED が点灯し、初期化が開始されます。 初期化には 1 分前後かかります。 初期化完了後は、赤色 LED が消灯し、計測が自動的に開始されます。

2.2. 終了

AC アダプターを抜いてください。

3. USB メモリ

3.1. USB メモリ自動保存

DataCube は USB メモリが接続されていると、深夜4時ごろ、前日のデータを自動的に CSV ファイルで保存します。

保存されるファイルはデータファイルとログファイルの二つで、USBメモリに以下のフォーマットで 保存されます。(YYYYMMDD は昨日の日付が入ります)

dataYYYYMMDD.csv

logYYYYMMDD.csv

任意の日付けのデータを出力したい場合は、WEB 画面から出力できます。 「4.5 レポート画面」を参照してください。

3.2. USB メモリの挿し方

USB ポートは二つありますが、片方はキャップで塞がれています。 キャップの無い方に差し込んで下さい 赤色 LED が短く点灯します。

3.3. USB メモリの抜き方

- ① タクトスイッチを長押ししてください。赤色 LED か点滅します。
- ② 赤色 LED が点灯したら、指を離してください。
- ③ 赤色 LED が消灯したら、USB メモリを抜いてください。

赤色 LED が点灯している間に、DataCube は本日のデータを USB メモリに保存し、USB メモリを安 全に抜くための準備をします。

4. WEB 画面

4.1. 接続方法

DataCube は、以下のネットワーク設定がデフォルトとなっています。

IPアドレス	: 192. 168. 1. 243
サブネットマスク	: 255. 255. 255. 0
デフォルトゲートウェイ	: 192. 168. 1. 1

DataCubeをLANに接続し、TCP/IPで接続可能な端末からブラウザで以下のURLにアクセスして下さい。

http://<DataCube の IP アドレス>/ (デフォルトでは、http://192.168.1.243/)

DataCubeをDHCPを使用してIPアドレスを取得する設定にしている場合は、DataCubeSearchToolを実行してください。自動的にブラウザが立ち上がります。

4.2. TOP 画面

DataCube の WEB 画面に最初にアクセスした時、またはメニューの「TOP」ボタンを押した時に表示されます。

心型計測端表 Field Logic Ltd.						
ТОР	Safely Remove USB	デバイス名	a220-0			
		サイトID	site_id_xxx			
E=9-		IPアドレス サブネットマスク	192.168.1.243 255.255.255.0			
グラフ 川川		デフォルトゲートウェイ プロキシサーバー	192.168.1.1 無効			
		プロキシサーバーIPアトレス プロキシサーバーTCPポート	1/2.1/.20.20 3128			
設定 ういろう CSVダウンロード						

- ① 機器のネットワーク設定などの情報が表示されます。
- ② タクトスイッチ長押し以外に、このボタンを押すとUSBメモリを安全に抜くことができます。

4.3. モニター画面

メニューの「モニター」ボタンを押すと表示されます。

心型計測端表 Field Logic Ltd.	
E=9-	■直流電圧 288 v 288 v 210 v
グラフ 111 1	交流電流 19.9 A ① 交流電力 7.2 kw
設定 CSVダウンロード	2010-03-15 18:30:38

- ① 最新の計測データが表示されます。
- ② 最新の計測データの取得年月日が表示されます。

4.4. グラフ画面

メニューの「グラフ」ボタンを押すと表示されます。



- ① 一日のデータが折れ線グラフで表示されます。
- ② 表示しているグラフの日付けを一日ずつずらします。

※表示されるデータは、DataCube内に保存されているデータのみとなります。(標準で30日)

4.5. レポート画面

メニューの「レポート」ボタンを押すと表示されます。

心型計測端末 Field Logic Ltd.						(2)
ТОР						
	時間	直流電圧の	交流電圧の	交流垂流(A)	交流電力化WA	
	-5181	0.0	0.0	0.0	0.0	
	ĩ	0.0	0.0	0.0	0.0	CSV出力
	2	0.0	0.0	0.0	0.0	
	3	0.0	0.0	0.0	0.0	(2)
	4	0.0	0.0	0.0	0.0	
	5	0.0	0.0	0.0	0.0	-
エーカー	6	0.0	0.0	0.0	0.0	
τ_γ-	7	0.0	0.0	0.0	0.0	
	8	0.0	0.0	0.0	0.0	
	9	0.0	0.0	0.0	0.0	
	10	0.0	40	0.0	0.0	
	11	0.0	(0)	0.0	0.0	
	12	0.0		0.0	0.0	
	13	0.0	0.0	0.0	0.0	
	14	0.0	0.0	0.0	0.0	
	15	0.0	0.0	0.0	0.0	
	16	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18	0.0	0.0	0.0	0.0	
e di	19	0.0	0.0	0.0	0.0	
	20	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22	0.0	0.0	0.0	0.0	
(Constant)	23	0.0	0.0	0.0	0.0	
設定	集計	0.000	0.000	0.000	0.000	
<u> csvダウンロード</u>	L				2010年	三3月16日

- ① -日のデータが表示されます。
- ② 表示しているレポートの日付けを一日ずつずらします。
- ③ USB メモリに、現在表示されている日付けのデータを出力します。

※表示されるデータは、DataCube内に保存されているデータのみとなります。(標準で30日)

4.6. 設定画面

メニューの「設定」ボタンを押すと表示されます。

NELENIER Field Logic Ltd.				
ТОР	時刻校正			
		デバイス名	a240-0	
		dhcp		
		IP7FUZ	192.168.1.243	
モニター		サブネットマスク	255.255.255.0	
-		デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1	
		プロキシサーバー		
		プロキシサーバーIPアドレス	172.17.20.20	
		ブロキシサーバーTCPポート	3128	
レポート		サ小名		
			設定 2	
CSVダウンロード				

- ① 設定が変更できる項目が列挙されています。
- このボタンを押すと設定がDataCubeに反映されます。設定によってはDataCubeが自動的に再 起動します。

4.6.1 設定画面【IP アドレスの設定】

DataCube は、デフォルトのネットワーク情報が設定されています。(4.1 接続方法参照) 設定画面で、任意のネットワーク情報を設定することができます。

小型計測提示 Field Logic Ltd.				
TOP	時刻校正			
		デバイス名	a240-0	1
		dhcp		Ĩ
		IPアドレス	192.168.1.243	
モニター		サブネットマスク (1)	255.255.255.0	
	1	デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1	
		プロキシサーバー		
		プロキシサーバーIPアドレス	172.17.20.20	
		ブロキシサーバーTCPポート	3128	
レポート		サ小名		
			設定 2	
<u>CSVダウンロード</u>				

- 「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」を、接続するネットワーク体系に 合わせた情報へ変更します。
- ②「設定」ボタンをクリックし、変更を反映させます。

4.6.2 設定画面【サイト名設定】

小型計測端表3 太陽光発電計測サイト Field Logic Ltd.					
ТОР	<u>時刻校正</u>				
		デバイス名	a240-0		
		dhop			
		IPアドレス	192.168.1.243		
モニター		サブネットマスク	255.255.255.0		
-		デフォルトゲートウェイ	192.168.1.1		
ガラフ		プロキシサーバー			
		プロキシサーバーIPアドレス	172.17.20.20		
		プロキシサーバーTCPポート	3128		
レポート	(1)	サイト名	太陽光発電計測サイト		
			設定		
設定			$\langle \mathcal{L} \rangle$		
<u> csvダウンロード</u>					

DataCube の WEB 表示画面のヘッダー部分にサイト名を表示できます。

- ① 設定画面の「サイト名」に、サイト名を入力して下さい。
- ② 「設定」ボタンを押して下さい。
- ③ ブラウザをリロードすると、ヘッダー部分にサイト名が表示されます。

5. CSV ダウンロード

DataCube が毎日深夜、USB メモリに出力する CSV ファイルをダウンロードすることができます。

小型計測端表 Field Logic Ltd.	
TOP	data20111001.csv data20111002.csv data20111003.csv 2
E=9-	
777	
レポート	
設定 う csvダウンロード	

- ① 左サイドバー下の「CSV ダウンロード」をクリックして下さい。
- ② USB メモリ内の CSV ファイルー覧が表示されるので、クリックしてダウンロードして下さい。

6. VGA 出力

DataCube 初期化完了後、VGA ポートより画像信号が出力されます。RGB ケーブルを、D-Sub9 ピン VGA 入力ポートのあるディスプレイに接続し、ご使用ください。 出力解像度は 800 × 600dpi です。

出力される画像は「計測値表示画面」(下画面)と「ユーザー設定画像」の2種類です。



計測値表示画面

「ユーザー設定画像」は、ユーザが任意の写真を画面に表示できます。

■「ユーザー設定画像」の表示方法

- 1、USB メモリの image フォルダ内に表示したい JPEG ファイルを保存してください。
- 2、USB メモリを DataCube に挿入すると、10 秒間隔で保存した JPEG ファイルが表示されます。

注 1) JPEG ファイルが 1280x1024 ピクセル以上の場合、表示できないことがあります。

注 2)800x600 ピクセル 24bit カラーが最も奇麗に表示されます。

注 3)保存するファイルは、10枚以下にして下さい。