[flap-OG-001-20220401]

DataCube3

S Field Logi

FLap

0%

決定

インフォメーション/メニュー画面

00.0 kW

00.0 kW

••

PWR

PWRランプが点灯し

ウォームアップ開始

2022/03/20/11:16

0

制御指令値

買電電力

発電電力

Menu

を切替え

運用ガイド

スイッチON

ON

000 kWh

0.000 kWh

PR画面の表示



DVIケーブルで大型ディスプレイなどの 表示用機器に接続するとPR画面を表示 します。コンテンツは4種類で、初期設定 では各10秒で遷移します。

※掲載画面はイメージです。 ※各画面設定はWeb画面から行います。 Web 画 面 の 閲覧 · 操作 に は 別途 PC、 LANケーブルが必要です。詳しくは 取扱説明書をご確認ください。



インフォメーション

モームページ運動のお知ら!



揭示板(※出荷時非表示) 写真



#### Point-USBの取扱いについて

S Field Logic 株式会社 フィールドロジック

USBは常に本体に接続した状態で運用してください

- ・USBメモリはセキュリティー制御がかかっていない16GB以上(付属品推奨)のものをご使用ください。
- 本体には最大2ヶ月相当のデータを蓄積できます。上限を超えると、古いデータから順に削除されます。

以下のタイミングではUSBの抜き挿しを行わないでください

●USBメモリのランプ点灯(点滅)時 <br />
②深夜2時00分~5時00分

FLap 取扱説明書の閲覧方法(弊社ホームページにて公開しております。下記URLよりご確認ください。)

\*ガイドに関する カスタマーサービス 206-6446-2110

受付時間/平日9:00~18:00 ※土日、祝日に頂いたお問い合わせは、翌営業日に担当者より順次ご連絡致します。



http://www.f-logic.jp/support/pdf/manual product/manual product flap.pdf



2033/03/20/11:16 FLap

本ガイドでは自家消費出力制御システム「FLap」の基本的な使い方や機能の設定方法について説明しています。

• # •

本日の積算発雷量

今月の積算発電量



#### 【本体の 電源 OFF】

必要な付属品・ケーブルの接続完了後、

本体左上部のスイッチをONにすると

※ウォームアップに約2分要します。完了する

2022/03/20/11:16 FLap

00.0<sub>kw</sub>

と内蔵モニタのバックライトが点灯し、画

本体の電源ON

起動を開始します。

面が表示されます。

現在の発電電力

計測 計測中

より詳細な機能説明については取扱説明書をご参照ください。

内蔵モニタ画面の操作/本体の電源OFF

正常に起動すると内蔵モニタにインフォメーション画面が表示されます。

●「安全電源OFF」を選択→ ②[はい」を選択→ ③画面の指示に従い本体左上部のSWをOFFにしてください





# 日常点検表

#### 本点検表はFLapをご利用のお客様向けに、日常運用上での簡易点検項目を記したものです。



check ► 🗸



2.アラートが表示されていないか			check ► 📈
内蔵モニタでの確認	計測状況		
	表示	内容	対応
現在の発電電力 のののの は ののの ののの し のの し の の の の の の の の の の の の の	計測中	正常に計測が行われている	
	一部欠測	一部の計測項目データが 正常に取得できていない状態	「3.信号送受信確認」をご確認ください。
PCS 運転 待機 停止 故障	全欠測	全ての計測項目データが 正常に取得できていない状態	「3.信号送受信確認」をご確認ください。
	PCS状態		
	表示	内容	
	運転	正常運転信号を受信している	
	待機	発電していません	
	停止	発電していません	
	故障	故障信号を受信している	→発電所の管理者様へご連絡ください
DB画面での確認(画面去)	計測状況	(左) <b>DCS状能</b> (左)	
			<b>一一一</b> 一
一部欠測 故障	一部欠測	政障	
	全欠測		
Bカ		·	
kW	V DD TT		ていて組合 マニートはキニナねませい
	※PR画面	『では、止吊に計測・PCSが運転し にだった測味 pccyは能のマニ	、こいる場合、アフートは表示されません。
	※ 計測状 ※ マニー	ボル王犬湖時、PUS状態のアフェ トロ察・対応は内藤王ニク画面。	- Fは衣示されません。 と目じです またまニナギ(明二・暁二)け
	wp9- Web画	i面から変更可能です。詳しくは取	に同じてす。また表示カエ(明示・喧示)は 認扱説明書をご確認ください。

## 3.信号送受信確認 RS485通信の場合

LINE1の左側ランプ(黄色/送信)と右側ランプ(橙色/受信)が交互に点滅することをご確認ください。



→LINEランプが正常に点滅しない場合は、信号線が断線していないか導通をご確認ください。 (信号線とPCSの接続方法や、機番号設定等については各PCSメーカー様までお問い合わせください。)

#### Ethernet通信の場合

信号線が断線していないか・LANコネクタが外れていないかをご確認ください。

### 4.雷ガードのランプ確認



大型ディスプレイなどの表示機器をご使用の場合、電源に接続している 雷ガードのランプが点灯していることをご確認ください。 ランプが点灯しない場合は同等品との交換を推奨しております。 ※同等品:最大サージ電圧4500V、バリスタ電圧240V

**FLap 取扱説明書の閲覧方法**(弊社ホームページにて公開しております。下記URLよりご確認ください。) http://www.f-logic.jp/support/pdf/manual\_product/manual\_product\_flap.pdf

Field Logic
 株式会社 フィールドロジック
 本ガイドに関する カスタマーサービス 206-6446-2110
 受付時間/平日9:00~18:00 ※土日、祝日に頂いたお問い合わせは、翌営業日に担当者より順次ご連絡致します。



check ►