



改訂履歴

版	発行日	備考
第1版	2022年10月1日	初版発行

目次

1. はじめに
2. 画面遷移
3. ログイン画面
4. 初回設定
5. 設定画面
5.1. 管理者設定
5.2. selco デバイス情報設定9
5.3. 共通10
5.4. シリアル10
5.5. TCP/IP11
5.6. 受電計測
5.7. selco デバイス更新12
6. 設定完了済みの場合
6.1. 端末状況確認
6.2. 機器交換

1. はじめに

本書では「selco monitor」のご利用にあたって、サイト管理者の方に設定いただく「selco manage」の画面について解説します。



2. 画面遷移

未設定シリアルナンバーで	ログイン				設	定済み	シリア	ルナンバー	でログイン
Geologi manana awawa 201- 02/22		G selo	omanade		•		DESHI	XTA- UØPON	
scorf(/, 2,08x#/+&Rxtで∓.		selcoデバー	スの設定を行うことができま	Ŧ.					
1月回帰辺)から始をを行ってくたさい。 の、1968年9				ŝ	再設定				
				¢ 1					
管理者・機器情報を設定				L					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	再設	定			機	器交換			
Selco manage									
管理者設定		Geolog	manano		*		66296#	X=a- 02795	
		新しく交換す	るselcoの情報を入力してくださ	:U.,					
A 1- 4-8		• \$isolco 5-900	175/7						
■ (1)(X)→1: ■ ■ (1)(X)→1: ■ ■ ■ ■ ■ ■		• \$listico /KRCP	-14:						
R.X7.2%V.X:		品 新selco / C						ø	
(A.メールアドレス(構造用)		• 新repart S-U7 回新re-port S	わしょうバー: >リアルナンバー						
R 17-1-16									
R n-port シジンリレナンバー									
留理者决定				Si	lco Đãi				
+								=n-≑	·这 2.
Seico manage	4							EQ.AC	./A07
共語 スクショール##写明:		🧐 selc	o manage				ROUGH R	メニュー 0 <i>0</i> 79ト	∢ i
		59776No: 00	00001 /27-8: FL_123	45 セルコ・クァヨス:有り	:A⊐-∲79068	: 2021-05-01			
\$U7N 2/2#		seko 7 7147	19##X	0 5	997				
• 1张统曰		20148							
(メーカー: シリブルメーカーI ・		\$0.294							
• 2采妓日 前後		系統	×-77-	au transie	25K		1	日射・気温汁漆液	
+ メーカー: シリアルメーカー2. ▽ + 空点: シリアルメーカー2巻2 ◇ + 余葉: 1 → ◇ ● 日報日 - 完美(を感染する		5-03%						-	
1 v 63 Empcose 20 kW		网络	×-10-		聖式		##	日利·东雷针溃税	
TCP/IP 2/107		1840	5-9791×-19-1	50768	⊅-1- 2 1		1	SU.	
• 1%RE #12		TCP/IP							
** 7 : TCP/IPX-7-1 * *55: TCP/IPX-7-1-51 * +#8: 1 * +P774-7: 255:255.1255 e		NAR 1.H.W.	メーカー 109/IPメーカー1	ロボ TCP/IPメーカー1-型1	1	1077 HL-2 255.255.1.255	ポート番号 80	日初 · 2.381+945 なし	
		тсяр					•		
		848	x-2-	2.6	Linkk	IPアドレス	ポート書作	日秋・気味いられ	
- x - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		3481	TC3/IPx-71-1	TCP/IPメ−カ−1-Ψ1	1	255.255.1.255	80	826	
		受電計算	+-				and a		
(メーカー: 「安曇!(剤メーカー1 →) + 200: 「安曇!(剤メーカー1-型1→)			24.18× 7	1		3	200 100 - 7 - 1-21		
sekcoデバイス 死候				seico7.	(イス 再設定				

3. ログイン画面

Web ブラウザを起動し、下記の URL を入力します。
 ※URL: http://selco-manage.pvdata.net/

❷ログイン画面が表示されます。

シリアルナンバー、パスワードを入力しログインしてください。

2 ≞パスワード ø 3 □グイン	

No.	名称	備考
1	シリアルナンバー	DataCube 本体に貼付しているシリアルナンバーを入力
2	パスワード	DataCube 本体に貼付しているパスワードを入力
3	ログイン	①②を入力後、クリックでログイン

※シリアルナンバー、パスワードは selco デバイス(DataCube 側)の左上に貼付されたシールに記載されています。



4. 初回設定

初回ログイン時は「初回設定」ボタンが表示されます。

		000	
	🧐 selico manage	取扱説明書 メニュー ログア・	71
	selcoデバイスの設定が未設定です。 「初回設定」から設定を行ってください。		
4	◎ 初回設定		

No.	名称	備考		
1	取扱説明書	【全画面共通】取扱説明書の PDF を表示		
2	メニュー	【全画面共通】上記の画面へ戻る ※設定完了済みの場合は P12 へ		
3	ログアウト	【全画面共通】下記ダイアログを表示、OK でログアウト ⑦ ログアウト ログアウトしてもよろしいですか? キャンセル OK		
4	初回設定	→ 5.1 管理者設定		

※既に初回設定が完了している場合は下図の項目が表示されます。

→6設定完了済みの場合

🥌 selico manage	取扱説明書 メニュー ログアウト
selcoデバイスの設定を行うことができます。	
③ 再設定	
⑤ 端末状態確認	
巨 機器交換	

5. 設定画面

5.1. 管理者設定

管理者ユーザー情報を設定します。(初回設定時のみ)

🦻 selco manage		取扱説明書	אטיזלים -ב-צ
	管理者設定		
0	ネユーザーID		
2	タユーザー名		
6	Aパスワード Ø		
4	& パスワード(確認用) ∅		
6	タメールアドレス		
6	タメールアドレス(確認用)		
0			
6	管理者決定		

No.	名称	備考
1	ユーザーID	任意のユーザ ID を入力(例:f-logic) ※selco monitor ログイン時に必要となります
2	ユーザー名	任意のユーザ名を入力(例:計測 太郎)
3	パスワード	角英字・半角数字・半角記号の3種類を含めて8~32文字で設定してください 使用可能記号:!@#\$%^&*+=[]{} :',?/`~"<>(); ※selco monitor ログイン時に必要となります
4	パスワード(確認用)	③で入力したパスワードの確認
(5)	メールアドレス	任意のメールアドレスを入力
6	メールアドレス(確認用)	⑤で入力したメールアドレスの確認
7	サイト名	任意の発電所名を入力(例:フィールドロジック発電所)
(8)	管理者決定	①~⑦の項目を入力しクリックすると次ページの画面へ

5.2. selco デバイス情報設定

●~④の各項目を設定してください。完了後⑤のボタンで selco デバイスの情報を更新します。

シリアル		
● 1系統目		
 *メーカー: シリ 1 ∨ 台目 	Iアルメーカー1 ∨ ・型式: シリアルメーカー1-型1∨ ・台数: 1 ∨ ● 日射計・気温計を接続する 接続PCS定格 30 kW	
● 2系統目		i
* メーカー: シリ 1 v 台目	Iアルメーカー2 ∨ ・型式: シリアルメーカー2-型2∨ ・台数: 1 ∨ ● 日射計・気温計を接続する 接続PCS定格 30 KW	
TCP/IP		3
● 1系統目		i
* メーカー: TCF * ポート番号: 8	//IPメーカー1 ∨ ・型式: TCP/IPメーカー1-型1 / ・台数: 1 ∨ ・IPアドレス: 255.255.1.255 0 ● □ 日射計・気温計を接続する 1 ∨ 台目 接続PCS定格 0 kW	0
● 2系統目		
*メーカー: TCF	YIPメーカー2 ∨ *型式: TCP/IPメーカー2・型2 / +台数: 1 ∨ +IPアドレス: 255.255.2.255	0

No.	名称	備考
1	共通	→ 共通
2	シリアル通信	→ 5.4 シリアル
3	TCP/IP 通信	→ 5.5 TCP/IP
4	受電計測	→ 5.6 受電計測
5	selco デバイス更新ボタン	①~③の情報を selco デバイスに反映

5.3. 共通

スケジュール制御の有効/無効を設定します。(画像は有効状態)

共通		
スケジュール制御有効		

※無効に設定すると、selco monitor でスケジュール画面が非表示となります。



5.4. シリアル

各系統のシリアル通信情報を設定します。

ะบ <i>ะ</i> ท	
	2 / 2件
• 1系統目 2 3 4 G	削除8
◆メーカー: シリアルメーカー1 ∨ ◆型式: シリアルメーカー1-型1∨ ◆台抜: 1 ∨ ●日射計・気温計を	接続する
1 v 台目 接続PCS定格 30 kW	
● 2系統目	削除
●メーカー: シリアルメーカー2 ∨ ●型式: シリアルメーカー2-型2∨ ●台数: 1 ∨ 〇日射計・気温計を	接続する
1 v 台目 接続PCS定格 30 kW	

No.	名称	備考
1	系統を追加	最大2系統まで
2	メーカー	ご利用されている PCS メーカーを選択
3	型式	ご利用されている PCS メーカーの型式を選択
(4)	台数	ご利用されている PCS の台数を選択(1 系統最大 10 台まで)※
(5)	日射・気温計接続	日射・気温計が設置していれば「有効」、設置なしであれば「無効」を選択
6	○台目に日射・気温計を接続	⑤を「有効」に設定すると選択可。日射・気温計を設置している PCS を選択
\bigcirc	接続 PCS 定格	入力可能な通信機器は、接続 PCS の総容量を入力
8	削除ボタン	シリアル、TCP/IP のどちらか一系統は必要 (系統合計が 1 になると削除ボタンが非活性化)

※PCS メーカーが田淵電機の場合、マスターボックスになりますので、台数は1台になります。 マスターボックスに接続できる PCS の台数は10台までになります。

5.5. TCP/IP

各系統の TCP/IP 通信情報を設定します。

CP/IP	系統を追加
	2 / 10件
	削除
・メーカー: TCP/IPメーカー1 ∨ ・型式: TCP/IPメーカー1-型1 / ・台数: 1 ∨ ・IPアドレス: 255.255.1.255	0
*ボート番号: 80 ● □ 日射計・気温計を接続する 1 ∨ 台目 接続PCS定格 0 kW	
• 2系統目	削除
・メーカー: TCP/IPメーカー2 ∨ ・型式: TCP/IPメーカー2-型2 / ・台数: 1 ∨ ・IPアドレス: 255.255.2.255	0
*ボート番号: 88 ● □ 日射計・気温計を接続する 1 ∨ 台目 接続PCS定格 0 kW	

No.	名称	備考
1	系統を追加	最大 10 件まで
2	メーカー	ご利用されている PCS メーカーを選択
3	型式	ご利用されている PCS メーカーの型式を選択
(4)	台数	ご利用されている PCS の台数を選択
(5)	IP アドレス	接続される PCSの IP アドレスを選択※
6	ポート番号	PCS の通信ポート番号を入力
\overline{O}	日射・気温計接続	日射・気温計が設置していれば「有効」、設置なしであれば「無効」を選択
(8)	○台目に日射・気温計を接続	⑦を「有効」に設定すると選択可。日射・気温計を設置している PCS を選択
9	接続 PCS 定格	入力可能な通信機器は、接続 PCS の総容量を入力
10	削除ボタン	シリアル、TCP/IP のどちらか一系統は必要 (系統合計が 1 になると削除ボタンが非活性化)

※PCSのIPアドレスは169.254.1.1~3を選択してください。

例: PCSの台数が1台だけの場合、169.254.1.1を選択し、PCS側の設定も169.254.1.1に変更してください。

5.6. 受電計測

受電計測通信情報を設定します。

受電計測				
*メーカー:	1 受電計測メーカー1	~	*型式:	2 受電計測メーカー1-型1∨

No.	名称	備考
1	メーカー	ご利用されている受電計測機器メーカーを選択
2	型式	ご利用されている受電計測機器メーカーの型式を選択

5.7. selco デバイス更新

各項目の設定完了後、最下部の更新ボタン→表示されたダイアログの保存をクリックします。



6. 設定完了済みの場合

既に設定が完了している場合、ログインすると下図の画面が表示されます。

変更など再設定を行う場合は①、設定情報の確認は②、selcoデバイス本体の交換を行う場合は③を クリックしてください。

	Selco manage MW設明書 メニュー ログアウト
	selcoデバイスの設定を行うことができます。
0	◎ 再設定
0	③ 端末状態確認
8	日 機器交換

No.	名称	備考
1	再設定	→ 5.2 selco デバイス情報設定
2	端末状況確認	→ 6.1 端末状況確認
3	機器交換	→ 6.2 機器交換

6.1. 端末状況確認

現在の selco デバイスの設定情報を表示します。

Selco) () () () () () () () () () (4	5	取极說明	著 メニュー ログア
selcoデバイス	100001 //// 1.12_1.2			Cryst - y y montes -	2022-10-01	
-		\odot	設定完了			
設定内容						
シリアル						
系統	メーナ	ש-	型式		台数	日射・気温計接続
1系統	シリアルメーカー1	シリア	ルメーカー1-型1		1	なし
シリアル						
系統	t-X	5—	型式		台数	日射・気温計接続
1系統	シリアルメーカー1	シリア	リレメーカー1-型1		1	なし
TCP/IP						
系統	メーカー	型式	台数	IPアドレス	ポート者	番号 日射・気温計接紙
1系統	TCP/IPメーカー1	TCP/IPメーカー1-型1	1	255.255.1.255	80	なし
TCP/IP						
系統	メーカー	型式	台数	IPアドレス	ポート者	5号 日射・気温計接続
1系統	TCP/IPメーカー1	TCP/IPメーカー1-型1	1	255.255.1.255	80	なし
受電計測						
	メーカー				型式	
	受電計測メーカー1			5	受電計測メーカー1	-型1

No.	名称	備考		
1	シリアルナンバー	DataCube に貼付のシリアルナンバー		
2	パスワード	DataCube に貼付のパスワード		
3	制御有無	スケジュール制御の有無		
4	セルコ・ケア加入	セルコ・ケア加入の有無		
(5)	セルコ・ケア開始日	セルコ・ケアのサービス開始日		
6	selco デバイス設定状況	未設定 - 設定中 ○ Math		
\overline{O}	シリアル	シリアル通信設定している PCS の確認		
(8)	TCP/IP	イーサ通信設定している PCS の確認		
9	受電計測	受電計測設定の確認		
10	selco デバイス再設定ボタン	→ 5.2 selco デバイス情報設定		

6.2. 機器交換

selco デバイスの交換を行う場合は、●~②の情報を入力し、更新ボタンをクリックしてください。



No.	名称	備考
1	新 selco シリアルナンバー	リフレッシュ品の DataCube に貼付のシリアルナンバーを入力
2	新 selco パスワード	リフレッシュ品の DataCube に貼付のパスワードを入力
3	更新ボタン	①②を入力後、クリックで設定を反映

